

	MANUEL D'INSTRUCTIONS COUPE-CARREAUX	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

1. IDENTIFICATION DU TRAVAIL ET DES TÂCHES

Outil manuel utilisé pour réaliser des coupes droites ou en angle dans des carreaux céramiques, du grès, du grès cérame ou d'autres revêtements durs lors des travaux de carrelage au mur ou au sol.

2. ÉVALUATION DES RISQUES

2.1. Identification des risques

- Coupures aux mains lors de la manipulation de carreaux céramiques ou de la molette de coupe.
- Blessures dues à la projection de fragments lors de la coupe ou de la rupture.
- Chocs causés par la chute de l'outil ou de pièces mal maintenues.
- Fatigue musculaire due aux mouvements répétitifs lors de la coupe ou de la rupture.
- Utilisation incorrecte du système de traction ou du levier.

2.2 Évaluation des risques

Danger	Conséquence	Probabilité	Gravité	Risque
Coupures	Blessures légères ou profondes	Moyenne	Moyenne	Élevé
Fragments projetés	Lésions oculaires	Moyenne	Élevée	Élevé
Chocs	Contusions ou dommages matériels	Moyenne	Moyenne	Moyen
Fatigue musculaire	Douleur ou tendinite	Élevée	Moyenne	Élevé
Mauvaise utilisation du système	Défaut de coupe, blessures	Moyenne	Moyenne	Moyen

2.3. Mesures préventives face aux risques identifiés

- Utiliser des gants résistants aux coupures et des lunettes de sécurité.
- Maintenir correctement le carreau avant de procéder à la coupe.
- Effectuer les coupes sur des surfaces stables et propres.
- Ne pas utiliser une force excessive sur le levier de coupe.
- Vérifier que la molette de coupe est affûtée, libre de blocages et correctement fixée.
- Placer la machine sur une surface ferme et nivelée garantissant son utilisation correcte.

2.4. Mesures correctives en cas d'accident

- Coupures: Laver, désinfecter et couvrir la plaie. Consulter un médecin si la blessure est profonde.
- Lésions oculaires: Rincer avec de l'eau propre et se rendre aux urgences.

	MANUEL D'INSTRUCTIONS COUPE-CARREAUX	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

- Chocs: Appliquer du froid local, évaluer la blessure et consulter en cas de douleur persistante.

2.5. Évaluation de l'efficacité des mesures

- Réviser périodiquement la technique de coupe, l'état du coupe-carreaux et promouvoir l'utilisation des EPI parmi les travailleurs.

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

3.1. Aspects à prendre en compte avant l'utilisation

- Vérifier que le coupe-carreaux est propre et sans pièces desserrées ou usées.
- Placer la machine sur une surface ferme et nivelée.
- Ajuster la butée latérale et marquer la ligne de coupe sur la pièce.
- Mettre des gants anticoupure et des lunettes de sécurité.

3.2. Aspects à prendre en compte pendant l'utilisation

- Positionner correctement le **carreau**.
- Faire glisser la **molette de coupe** en appliquant une pression constante le long de la ligne de coupe.
- Utiliser le **levier ou le système de rupture** pour séparer la pièce.
- Retirer soigneusement la **pièce coupée**.

3.3. Avertissements

- Ne pas couper de pièces dépassant la taille recommandée par le fabricant.
- Ne pas forcer le levier si la pièce n'a pas été correctement marquée.
- Ne pas travailler sans lunettes de sécurité ni gants.
- Ne pas permettre l'utilisation par des mineurs sans supervision ou par des personnes non qualifiées.
- Utiliser uniquement dans des conditions d'éclairage adéquates.
- Ne pas utiliser en cas de fatigue, d'ébriété ou après avoir pris des médicaments ou des substances incompatibles avec le travail à effectuer.



	MANUEL D'INSTRUCTIONS COUPE-CARREAUX	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

4. ENTRETIEN ET STOCKAGE

4.1. Nettoyage

Nettoyer la **molette de coupe**, la base et les rails après chaque utilisation. ne pas laisser de restes de céramique ni de poussière accumulée.

Appliquer un **liquide antioxydant**.

4.2. Inspection

Vérifier l'état de la **molette de coupe**, des rails et de la visserie. remplacer toute pièce endommagée ou usée.

4.3. Stockage

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la poussière, de l'humidité et des chutes. ne pas empiler d'objets dessus.

4.4. Recyclage et environnement

À la fin de sa durée de vie utile, apporter l'outil à un point de collecte approprié pour assurer une gestion environnementale correcte.

5. CONTACT ET SUPPORT

Si vous avez des questions ou avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle:

- **Courriel:** comercial@bellota.com
- **Téléphone:** 0034 943 73 90 00
- **Site web:** www.bellota.com

Nous vous remercions de la confiance accordée à nos produits et nous nous engageons à garantir votre sécurité et votre satisfaction.