	MANUAL DE INSTRUÇÕES CUNHAS ESPAÇADORAS PARA AZULEJOS	Página	6
		Revisão	00
		Data	15/05/2025
Este manual tem como objetivo orientar o utilizador na utilização segura e eficiente deste produto.			

1. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO E DAS TAREFAS

Acessórios plásticos utilizados para nivelar e manter o espaçamento entre azulejos durante a sua instalação. Permitem ajustar diferenças de altura e garantir juntas uniformes em pisos, paredes e superfícies verticais.

2. AVALIAÇÃO DE RISCOS

2.1. Identificação de Riscos

- Cortes leves nos dedos ao manuseá-las juntamente com peças cerâmicas.
- Lesões oculares causadas pela projeção de resíduos de adesivo ao ajustar as cunhas.
- Lesões musculares devido ao mau estado da ferramenta de colocação de cunhas ou a uma ergonomia de trabalho inadequada.
- Tropeções ou quedas causadas por cunhas soltas ou fixadas no chão.


2.2 Avaliação de Riscos

Perigo	Consequência	Probabilidade	Gravidade	Risco
Cortes nos dedos	Feridas leves	Média	Baixa	Baixo
Salpicos	Irritação ocular	Média	Média	Médio
Uso incorreto da ferramenta de colocação	Lesão muscular	Média	Baixa	Baixo
Obstáculo no chão	Quedas	Média	Média	Médio

2.3. Medidas Preventivas em caso de riscos identificados

- Usar luvas de proteção ao manusear as cunhas.
- Usar óculos de proteção ao manusear as cunhas.
- Cortes leves: lavar, desinfetar e cobrir a ferida.
- Irritação dérmica: lavar com água e sabão e evitar contacto posterior.
- Quedas: avaliar a lesão, aplicar gelo em caso de impacto ou procurar assistência médica se for grave.
- Retirar as cunhas com um golpe seco lateral após a cura do adesivo.
- Manter a área de trabalho limpa e sem peças soltas no chão.

2.4. Medidas corretivas em caso de acidente

	MANUAL DE INSTRUÇÕES CUNHAS ESPAÇADORAS PARA AZULEJOS	Página	6
		Revisão	00
		Data	15/05/2025
Este manual tem como objetivo orientar o utilizador na utilização segura e eficiente deste produto.			

- Cortes: Lavar, desinfetar e cobrir com um curativo. Consultar um médico se a ferida for profunda.
- Salpicos nos olhos: Enxaguar com bastante água limpa e consultar um médico se houver irritação.
- Quedas: Avaliar a lesão, aplicar gelo e procurar assistência médica se a dor persistir.

2.5. Avaliação da eficácia das medidas

- Verificar se a área de trabalho está livre de obstáculos e confirmar o uso dos EPIs de segurança.

3. INSTRUÇÕES DE USO

3.1. Aspetos a ter em conta na preparação para a utilização


- Selecionar o número necessário de cunhas em função do tamanho e da quantidade de azulejos a colocar.
- Verificar que a superfície está limpa e que o adesivo foi corretamente aplicado.
- Ter à mão a talocha, as cruzetas e o maço de borracha, caso sejam utilizados em conjunto.
- Utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

3.2. Aspetos a ter em conta durante a utilização

- Inserir a cunha no clipe, ajustando-a até obter o alinhamento desejado das peças cerâmicas utilizando a ferramenta de ajuste recomendada pelo fabricante (alicate específico).
- Fixar a posição desejada na ferramenta de ajuste.
- Aplicar uma leve pressão com a mão ou com o alicate específico.
- Deixar a cunha na posição até à cura do adesivo.
- Retirar adequadamente para não danificar o revestimento e no sentido da junta.

3.3. Advertências

- Não reutilizar cunhas deformadas ou manchadas com adesivo endurecido.
- Não deixar cunhas soltas em zonas de passagem.
- Não aplicar força excessiva que possa deslocar as peças cerâmicas.
- Não permitir a utilização por menores ou pessoas não qualificadas sem supervisão.
- Utilizar apenas em condições de iluminação adequadas.

	MANUAL DE INSTRUÇÕES CUNHAS ESPAÇADORAS PARA AZULEJOS	Página	6
		Revisão	00
		Data	15/05/2025
Este manual tem como objetivo orientar o utilizador na utilização segura e eficiente deste produto.			

- Não utilizar se apresentar sintomas de cansaço, embriaguez ou se tiver tomado medicação ou substâncias não compatíveis com o trabalho a realizar.



4. MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

4.1. Limpeza

Lavar as cunhas reutilizáveis com água após a utilização. Remover os resíduos antes que endureçam.

4.2. Inspeção

Verificar que não estão deformadas, desgastadas ou com resíduos endurecidos que possam afetar a sua precisão.

4.3. Armazenamento

Guardar em recipiente fechado, limpo e seco. Classificar por tamanho caso sejam utilizados vários modelos.

4.4. Reciclagem e meio ambiente

Eliminar num ponto de recolha autorizado de acordo com a normativa local.

5. CONTACTO E SUPORTE

Se tiver alguma pergunta ou necessitar de assistência adicional, não hesite em contactar o nosso serviço de apoio ao cliente:

- **Correio eletrónico:** comercial@bellota.com
- **Telefone:** 0034 943 73 90 00
- **Website:** www.bellota.com

Agradecemos a sua confiança nos nossos produtos e estamos comprometidos em garantir a sua segurança e satisfação.