

	MANUEL D'INSTRUCTIONS COUPEURS	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour but de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit			

1. IDENTIFICATION DES POSTES ET DES TÂCHES

Outil de coupe manuel équipé d'une lame rétractable ou fixe, utilisé pour couper des matériaux tels que le carton, le plastique, le caoutchouc, le papier ou les emballages.

2. ÉVALUATION DES RISQUES

2.1. Identification des risques

- Coupures graves aux mains ou aux doigts dues à une mauvaise utilisation ou à un accident.
- Rupture de la lame pendant la coupe.
- Blessures dues à un mécanisme de rétraction défectueux ou à un dysfonctionnement..
- Projection de matériau lors de la coupe de surfaces dures ou soumises à des contraintes.

2.2 L'évaluation des risques

Danger	Conséquence	Probabilité	Gravité	Risque
Coupures	Blessures graves	Élevée	Élevée	Élevé
Rupture de la lame	Perte de contrôle	Moyenne	Moyenne	Moyen
Mécanisme défectueux	Blessure due à une mauvaise fermeture	Moyenne	Moyenne	Moyen
Protubérance de matériau	Blessure oculaire	Moyenne	Élevée	Élevé

2.3. Mesures préventives

- Portez des gants anti-coupures et des lunettes de sécurité.
- Rentrez la lame après chaque utilisation.
- Vérifiez l'état de la lame et du mécanisme de rétraction avant utilisation.
- Coupez en tenant la lame à distance de votre corps et en gardant vos mains hors de sa trajectoire.
- N'exercez pas une force excessive. Remplacez la lame si elle s'émousse.
- Ne laissez sortir de votre lame que la longueur nécessaire à la coupe ; ne dépassez jamais cette longueur. Plus la lame est sortie, plus le risque de casse et de coupures est élevé.

2.4. Mesures correctives en cas d'accident

- Coupures: Interrompez l'activité, lavez à l'eau et au savon, désinfectez et couvrez d'un pansement. Consultez un médecin si la coupure est profonde.
 - Lame cassée: Retirez soigneusement les fragments, remplacez la lame et inspectez l'outil.
 - Blessure à l'œil : Rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin si la gêne persiste.

	MANUEL D'INSTRUCTIONS COUPEURS	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour but de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit			

2.5. Évaluation de l'efficacité des mesures

- Surveiller la bonne utilisation de la lame de coupe, l'état du matériel et le respect des consignes relatives au port des EPI. Renforcer la formation en cas d'incidents ou de mauvaise utilisation.

3. MODE D'EMPLOI

3.1. Précautions d'emploi

- Assurez-vous que la lame est bien fixée et sans entailles.
- Vérifiez le bon fonctionnement du mécanisme de rétraction.
- Préparez la zone de travail en veillant à un bon éclairage.
- Portez des gants anti-coupures et des lunettes de sécurité.

3.2. Points à prendre en compte lors de l'utilisation

- Ne déployez la lame que jusqu'à la limite nécessaire à la coupe.
- Maintenez fermement la zone à couper.
- Tenez fermement le cutter et coupez avec des mouvements contrôlés..
- Gardez le cutter à distance de votre corps et des autres personnes.
- Rentrez la lame après chaque utilisation.

3.3. Avertissements

- Ne pas couper sur des surfaces instables ni à main levée.
- Ne pas utiliser le cutter pour faire levier ou percer.
- Ne pas manipuler la lame sans gants ni forcer le mécanisme de rétraction.
- Ne pas laisser les mineurs ou les personnes non formées utiliser l'outil sans surveillance.
- Utiliser uniquement dans des conditions d'éclairage adéquates.
- Ne pas utiliser si vous êtes fatigué, sous l'influence de l'alcool ou de drogues, ou si vous avez pris des médicaments ou des substances incompatibles avec la tâche à effectuer.



	MANUEL D'INSTRUCTIONS COUPEURS	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour but de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit			

4. ENTRETIEN ET STOCKAGE

4.1. Nettoyage

Nettoyez le corps du cutter avec un chiffon sec. Ne pas mouiller ni lubrifier, sauf indication contraire du fabricant.

4.2. Inspection

Vérifiez la lame, le mécanisme coulissant et le boîtier. Remplacez-les s'ils sont endommagés ou présentent un dysfonctionnement.

4.3. Rangement

Rangez le cutter lame rétractée, dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

4.4. Recyclage et environnement

Jetez les lames usagées dans les conteneurs prévus à cet effet. Apportez le corps du cutter à un centre de recyclage conformément à la réglementation locale.

5. CONTACT ET ASSISTANCE

Si vous avez des questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service client:

- **Courriel:** comercial@bellota.com
- **Téléphone:** 0034 943 73 90 00
- **Site web** www.bellota.com

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à nos produits et nous nous engageons à assurer votre sécurité et votre satisfaction.