

PT

A referência 72804 “Joelheira Superpro” da Bellota é um equipamento de proteção individual (EPI) que cumpre com os requisitos de saúde e segurança do Real Decreto 1407/1992 de 20 de novembro, onde se encontram as diretrizes da Directiva do Conselho de Europa 89/686/CEE. Esta referência 72804 cumpre com os requisitos da norma EN14404 (Tipo 1) e EN340.

EN1444



1



Uso: Estas joelheiras oferecem proteção contra danos imediatos que se podem produzir como resultado de trabalhar ajoelhado em superfícies planas ou irregulares e proporcionam proteção contra a penetração até uma força de (100±5)N (nível 1). As joelheiras não oferecem proteção total contra danos. Não se devem utilizar como proteção face a riscos químicos, térmicos, elétricos, desportivos ou de índole diferente à mencionada. Importante: deve assegurar-se uma correcta fixação da joelheira ao joelho mediante as cintas elásticas de ajuste.

Materiais: Nylon, neoprene, EVA, PVC e Gel.

Tamanhos: Tamanho universal (válida para tamanhos S, M, L e XL, usuários com contorno de cintura até 120 cm segundo a EN14404).

Armazenagem: Recomenda-se guardar o produto na sua embalagem original, em lugar fresco e seco, afastado da luz solar e fontes de calor.

Manutenção: Limpar com água temperada e sabão neutro. Secar à temperatura ambiente.

Importante:

- Não foi provada a sua resistência à água.
- Trabalhar a temperaturas inferiores a -15 °C ou superiores a 50 °C podem afectar a prestações da joelheira.
- Assegure-se de que o produto está intacto antes do seu uso. Se não estiver deverá descartar-se.

EL

Bellota “Superpro Kneepad”, κωδικός 72804, είναι ένα Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που πληρεί τις απαιτήσεις υγείας και προστασίας του Βασιλικού Διατάγματος 1407/1992 της 20ης Νοεμβρίου, όπου οι κατευθυντήριες γραμμές της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 89/686 EEC, συγκεντρώνονται. Το είδος με κωδικό 72804, πληρεί τις απαιτήσεις των προτύπων EN14404 (τύπος 1) και EN340.

EN1444



1



Χρήση: Αυτές οι επιγονατίδες παρέχουν προστασία κατά τραυματισμών που μπορούν να συμβούν όταν δουλεύετε γονατιστοί σε ίσιο ή ανώμαλο έδαφος και κατά της διείσδυσης μέχρι (100 ± 5) N (επίπεδο 1). Αυτή η επιγονατίδα δεν προσφέρει ολική προστασία κατά όλων των κινδύνων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν προστασία κατά των χημικών, θερμικών, ηλεκτρολογικών κινδύνων ή άλλων κινδύνων πέραν των προαναφερθέντων. Σημαντικό: πρέπει να φροντίζετε για την σωστή τοποθέτησή τους με την χρήση των ελαστικών ιμάντων.

Υλικά: Ναΐλον, νεοπρένιο, EVA, PVC και τζελ.

Μέγεθος: Universal (κατάλληλο μέγεθος S, M, L, και XL για χρήστες με διάμετρο μέσης μέχρι 120 ε. σύμφωνα με EN14404).

Αποθήκευση: Συνιστάται να φυλλάσσονται στην συσκευασία τους σε δροσερό και στεγνό μέρος μακριά από ακτίνες ήλιου και πηγές θερμότητας.

Συντήρηση: Καθαρίστε με χλιαρό νερό και σαπούνι. Στεγνώστε σε θερμοκρασία δωματίου.

Σημαντικό:

- Δεν είναι αδιάβροχος.
- εργασία σε θερμοκρασίες -15 °C ή πάνω από 50 °C πιθανόν να επηρεάσουν την απόδοση.
- Σιγουρευτείτε ότι κατά την αγορά του είναι σε καλή κατάσταση, αλλιώς να αλλαχθεί.

ES RODILLERA SUPERPRO

PT JOELHEIRA SUPERPRO

EN SUPERPRO KNEEPAD

FR GENOUILLÈRES SUPERPRO

EL SUPERPRO KNEEPAD

Certificado por:

Certified by:

Certifié per:

ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SLR

Via Ca' Bella, 243/A - loc. Castello di Serravalle

40053 Valsamoggia (BO)

Country: Italy

Notified Body number: 1282



C/ Urola, nº 10. Apdo. nº 1. 20230 Legazpi. Guipúzcoa. España
Tel.: +34 943 73 90 00 / Fax: +34 943 73 15 01
e-mail: comercial@bellota.com / www.bellota.com

ES

La referencia 72804 “Rodillera Superpro” de Bellota es un equipo de protección individual (EPI) que cumple con los requisitos de salud y seguridad del Real Decreto 1407/1992 del 20 de noviembre, donde se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE. Esta referencia 72804 cumple con los requisitos de la norma EN14404 (Tipo 1) y EN340.



Uso: Estas rodilleras ofrecen protección contra daños inmediatos que se puedan producir como resultado de trabajar arrodillado en superficies planas o irregulares y proporcionan protección contra la penetración hasta una fuerza de (100 ± 5) N (nivel 1). Las rodilleras no ofrecen protección total contra daños. No se deben utilizar como protección frente a riesgos químicos, térmicos, eléctricos, deportivos o de índole diferente a la mencionada. Importante: se debe asegurar una correcta fijación de la rodillera a la rodilla mediante las cintas elásticas de ajuste.

Materiales: Nylon, neopreno, EVA, PVC y Gel.

Tallas: Talla universal (válida para tallas S, M, L y XL, usuarios con contorno de cintura hasta 120 cm según la EN14404).

Almacenaje: Se recomienda guardar el producto en su embalaje original, en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar y fuentes de calor.

Mantenimiento: Limpiar con agua templada y jabón neutro. Secar a temperatura ambiente.

Importante:

- No ha sido probada su resistencia al agua.
- Trabajar a temperaturas inferiores a -15°C o superiores a 50°C pueden afectar a las prestaciones de la rodillera.
- Asegúrese de que el producto está intacto antes de su uso. Si no lo estuviera debería desecharse.

EN

Bellota “Superpro Kneepad”, item 72804, is a personal protective equipment (PPE) that meets health and safety requirements of Royal Decree 1407/1992, November 20th, where the guidelines of the European Council 89/686 / EEC directive are collected. This item, 72804, meets the requirements of standards EN14404 (Type 1) and EN340.



Use: These kneepads provide protection against immediate damage that may occur as a result of kneeled work on flat or uneven surfaces and provide protection against penetration up to a (100 ± 5) N force (level 1). The kneepad does not provide total protection against any damage. Should not be used as protection against chemical, thermal, electrical, sports or any risk different from the aforementioned. Important: You must ensure proper fixation of the kneepad to the knee with the elastic adjustment straps.

Materials: Nylon, neoprene, EVA, PVC and Gel.

Size: Universal size (valid for sizes S, M, L and XL, for users with a waistline up to 120 cm according to EN14404).

Storage: It is recommended to store the product in its original packaging in a cool, dry place away from sunlight and heat sources.

Maintenance: Clean with warm water and mild soap. Dry at room temperature.

Important:

- Water resistance has not been proven.
- Working at temperatures below -15°C or above 50°C may affect its performance.
- Make sure the product is intact before its use. If not, it should be discarded.

FR

La référence Bellota 72804 “Genouillères Superpro” est un équipement de protection individuelle (EPI) qui répond aux exigences de santé et de sécurité du Décret Royal 1407/1992 du 20 Novembre, où les lignes directrices de la Directive du Conseil Européen 89/686/CEE sont collectées. Cette 72804 répond aux exigences de la norme EN14404 (Type 1) et EN340.



Utilisation: Ces genouillères offrent une protection immédiate contre les dommages qui peuvent survenir à la suite des travaux à genoux sur des surfaces planes ou irrégulières et fournir une protection contre la pénétration jusqu'à une force de (100 ± 5) N (niveau 1). La genouillère ne fournit pas une protection totale contre tous les dommages. Ne devrait pas être utilisé comme protection contre les produits chimiques, thermiques, électriques, pour le sport ou contre des risques de nature différente aux susmentionnés. Important: Vous devez assurer une bonne fixation de la genouillère au genou avec les bandes élastiques.

Matériaux: Nylon, néoprène, EVA, PVC et Gel.

Tailles: Taille universelle (valable pour les tailles S, M, L et XL, pour utilisateurs avec un tour de taille de 120 cm, selon EN14404).

Stockage: Il est recommandé de stocker le produit dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec, loin des sources de la lumière du soleil et de chaleur.

Entretien: Nettoyer avec de l'eau chaude et au savon doux. Sec à température ambiante.

Important:

- Sa résistance à l'eau n'a pas été testée.
- Travailler à des températures inférieures à -15°C ou supérieure à 50°C peut affecter la performance de la genouillère.
- Assurez-vous que le produit est intact avant l'utilisation. Si non, elles devront être jetés.