

 BELLOTA	MANUAL DE INSTRUCCIONES REMACHADORA	Página	6
		Revisión	00
		Fecha	15/05/2025
Este manual tiene como objetivo guiar al usuario en el uso seguro y eficiente de este producto			

1. IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO Y TAREAS

Herramienta manual utilizada para la fijación de remaches ciegos en materiales como chapa, aluminio, plástico o perfiles metálicos. Ideal para ensamblajes permanentes en construcción, fontanería, climatización o estructuras ligeras.

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

2.1. Identificación de Riesgos

- Atrapamientos de dedos al accionar la herramienta.
- Proyección de vástagos metálicos durante la rotura del remache.
- Cortes por contacto con bordes afilados de los materiales a unir.
- Fatiga muscular o esfuerzo excesivo por repetición continua

2.2 Evaluación de Riesgos

Peligro	Consecuencia	Probabilidad	Severidad	Riesgo
Atrapamiento	Lesión en dedos	Media	Media	Medio
Proyección de vástago	Lesión ocular	Media	Alta	Alto
Cortes	Heridas leves o moderadas	Media	Media	Medio
Fatiga muscular	Dolor o tendinitis	Alta	Media	Alto

2.3. Medidas Preventivas

- Usar gafas de protección y guantes resistentes.
- Asegurarse de que el remache sea del tipo y tamaño adecuado.
- Evitar colocar dedos cerca del cabezal al accionar la remachadora.
- Mantener una postura ergonómica y realizar pausas en trabajos prolongados.
- Revisar la herramienta antes del uso y limpiar las boquillas tras cada trabajo.

2.4. Medidas Correctivas en Caso de Accidente

- Lesión por atrapamiento: Detener la actividad, aplicar hielo y consultar si hay inflamación o dolor persistente.
- Lesión ocular: Enjuagar con agua limpia y acudir a urgencias si hay molestias.
- Cortes: Lavar, desinfectar y cubrir la herida. Consultar si es profunda.

2.5. Evaluación de la Eficacia de las Medidas

	MANUAL DE INSTRUCCIONES REMACHADORA	Página	6
		Revisión	00
		Fecha	15/05/2025
Este manual tiene como objetivo guiar al usuario en el uso seguro y eficiente de este producto			

- Comprobar regularmente el estado de la remachadora y el cumplimiento del uso de EPI.
- Asegurar que los operarios están correctamente formados

3. INSTRUCCIONES DE USO

3.1. Aspectos para tener en cuenta en la preparación del uso

- Verificar que la remachadora esté limpia, sin desgaste y con la boquilla adecuada instalada.
- Comprobar que el remache es compatible con el espesor y material a unir.
- Asegurar la pieza a trabajar sobre una superficie estable.
- Colocarse los EPis, guantes y gafas de seguridad.

3.2. Aspectos para tener en cuenta durante el uso

- Introducir el vástago del remache en la boquilla.
- Colocar el cuerpo del remache en el orificio de las piezas a unir.
- Accionar las palancas progresivamente hasta romper el vástago.
- Retirar el vástago roto de la boquilla antes de colocar uno nuevo.

3.3. Advertencias


- No reutilizar remaches ni intentar forzar la herramienta.
- No cortar o modificar los vástagos a mano.
- No apuntar hacia las personas ni manipularlo de forma insegura.
- No permita su uso por menores o personas no capacitadas.
- No utilizar sin protección ocular ni en condiciones de poca visibilidad.
- Revisar la unión del remache para garantizar que se ha aplicado correctamente.
- Utilizar solo con condiciones de iluminación adecuadas
- No utilizar si presenta síntomas de cansancio, embriaguez o ha tomado medicación o sustancias no compatibles con el trabajo a realizar.



4. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

4.1. Limpieza

Limpiar con un trapo seco tras cada uso. Eliminar virutas y restos metálicos de la zona de boquillas.

	MANUAL DE INSTRUCCIONES REMACHADORA	Página	6
		Revisión	00
		Fecha	15/05/2025
Este manual tiene como objetivo guiar al usuario en el uso seguro y eficiente de este producto			

4.2. Inspección

Revisar que las boquillas no estén obstruidas ni deformadas. Comprobar que las palancas y articulaciones se mueven con fluidez.

4.3. Almacenamiento

Guardar en posición cerrada, en un lugar seco y protegido. No almacenar con remaches dentro de la boquilla.

4.4. Reciclaje y medioambiente

Depositar la herramienta en un punto limpio según normativa local. Los vástagos rotos deben desecharse como residuo metálico.

5. CONTACTO Y SOPORTE

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia adicional, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente:

- **Correo Electrónico:** comercial@bellota.com
- **Teléfono:** 0034 943 73 90 00
- **Sitio Web:** www.bellota.com

Agradecemos su confianza en nuestros productos y estamos comprometidos a garantizar su seguridad y satisfacción.