

INSTRUCCIÓN TÉCNICA


www.prestoiberica.com

PRESTO SOL 520/630


Grifo mezclador de mando a pedal para lavabos. Ref.: 23600/23630



PRESTO SOL 520



PRESTO SOL 630



Grifo mezclador de mando a pedal para alimentación de toda clase de lavabos. Modelo destinado particularmente a los equipos sanitarios en: **HOSPITALES-HOTELES-RESTAURANTES-OFICINAS-GABINETES-MÉDICOS-LABORATORIOS...**

VENTAJAS

- Higiene perfecta: Sin contacto manual.
- Economía de agua: Asegurada por su cierre automático.
- Comodidad de utilización: Suavidad de maniobra, pedal antideslizante.
- Colocación: Fijación al muro o al suelo.
- Mantenimiento: Pedal extraíble que facilita su limpieza y el acceso a la cabeza intercambiable.

DESCRIPCIÓN

- Cuerpo en latón niquelado, mando de pedal en latón niquelado con forma antideslizante.
- La cabeza intercambiable soporta todo el mecanismo del aparato o (Ref.: 01025)
- El grifo es entregado con:
 - Dos tuercas-racor para soldar a tubo de 12x14 (520).
 - Tres tuercas-racor para soldar a tubo de 12x14 (630).
- La suela de apoyo tiene una reserva para asegurar la estanqueidad con silicona.
- Caudal: 7 l/min a presión de 1 bar.

PUESTA EN SERVICIO

- Presión de trabajo mínimo 1 bar.
- Presión recomendada de uso entre 1 a 5 bar conforme a la norma UNE-EN 816, para presiones superiores se aconsejaba la instalación de un reductor de presión.
- Temperatura para los grifos de 1 agua la temperatura no puede ser superior a 40°C.

Es absolutamente necesario purgar cuidadosamente las canalizaciones de entrada antes de la puesta en servicio del grifo. Un comportamiento irregular en el funcionamiento del grifo, sólo puede provenir de residuos, impurezas, etc.

MANTENIMIENTO

El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua y secar con un paño suave. No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes. No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos. Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente. Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.

FUNCIONAMIENTO



La salida de agua se produce desde el momento que se apoya el pie en el pedal.



El agua continua saliendo mientras se mantenga el pedal apoyado




La parada de agua es automática de 3 a 5 s de soltar el pedal

INSTRUCCIÓN TÉCNICA





www.prestoiberica.com

PRESTO 570 (suelo y muro)

Grifo mezclador apertura pedal para lavabos. Ref.: 23970 / 23975



Fijado a la suelo. Ref.: 23970



Fijado a la pared. Ref.: 23975



Grifo mezclador de apertura pedal para alimentación de toda clase de lavabos, fregaderos, etc. Modelo destinado particularmente a los equipos sanitarios en: HOSPITALES, HOTELES, OFICINAS, RESTAURANTES, LABORATORIOS, GABINETES, SANIDAD, etc.

VENTAJAS

- Higiene perfecta: Sin contacto manual.
- Comodidad de utilización: Suavidad de maniobra, pedal antideslizante.
- Colocación: Fijación al muro o al suelo.
- Mantenimiento: Pedal extraíble que facilita su limpieza y el acceso a la cabeza intercambiable.

DESCRIPCIÓN

- Cuerpo en latón cromado, mando de pedal con forma antideslizante.
- El grifo se suministra con:
 - Dos latiguillos flexibles de 1/2", de 350 mm de longitud.
 - Racores con válvulas antirretorno.
 - Juntas filtro.
- Piezas interiores resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Presión mínima de uso 1 bar.

FUNCIONAMIENTO

- Control de temperatura de salida del agua: Se controla según la presión que se ejerce sobre el pedal.
- Iniciando presión: Agua fría.
- Recorrido medio: Agua templada.
- Tope: Agua caliente.

PUESTA EN SERVICIO

- Presión de trabajo mínimo 1 bar.
- Presión recomendada de uso entre 1 a 5 bar conforme a la norma UNE-EN 816, para presiones superiores se aconsejaba la instalación de un reductor de presión.
- Utilizar siempre las juntas filtro suministradas.

Es absolutamente necesario purgar cuidadosamente las canalizaciones de entrada antes de la puesta en servicio del grifo. Un comportamiento irregular en el funcionamiento del grifo, sólo puede provenir de residuos, impurezas, etc.

MANTENIMIENTO

El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua y secar con un paño suave.

No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.