




Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid
Telfs.: 915 782 575
Fax: 915 783 522
info@prestoiberica.com


www.prestoiberica.com

INSTRUCCIÓN TÉCNICA

SOPORTE BASTIDOR AUTOPORTANTE PARA INODORO SUSPENDIDO

Soporte bastidor regulable en tabiquería convencional y/o ligera con fijación a suelo.

Ref. 18491



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricación nacional en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia.
- Regulación de la altura del bastidor.
- Regulación de la altura del grifo independiente.
- Gran robustez.
- Resistencia hasta 400 Kg.
- Instalación sencilla y fácil mantenimiento.
- Fijación a suelo.

SUMINISTRADO CON:

- Prolongación de codo a inodoro mediante conexión de junta de 110 mm
- Gomas de conexión a entrada a inodoro de 51-55 mm de diámetro
- Elementos de fijación.
- Pieza de polispán de reducción de ruido.
- (Inodoro no suministrado).

MODELOS SOPORTE + FLUXOR

SOPORTE + FLUXOR MECÁNICO
1000 A

- **Ref. 18872**
Con pulsador y tapa en ABS cromo mate de alta resistencia.
- **Ref. 18550**
Con pulsador en acero inoxidable.

SOPORTE + FLUXOR MECÁNICO
PRESTO ARTE-IE


- **Ref. 18895**
Con fluxor ARTE-IE descarga simple.
- **Ref. 18896**
Con fluxor ARTE-IE doble descarga.

SOPORTE + mecánico FLUXOR
XT-IE 2D

- **Ref. 18560** cromo
- **Ref. 18562** negro
- **Ref. 18563** blanco
- **Ref. 18564** Inox


DETALLES DE LA INSTALACIÓN

PASOS DE MONTAJE



PASO 1

Posicionar ④, y fijar con los tacos metálicos (Broca $\varnothing 10$) y roscar tornillos (Llave 13). DETALLE C




DETALLE C
Fijación Bastidor
a suelo

PASO 2

Se recomienda atornillar planchas de pladur a la estructura.

PASO 3


Ajustar la altura de ① según la instalación. DETALLE A Y SECCIÓN E



DETALLE C
Fijación Bastidor
a suelo

PASO 4


Ajustar la profundidad de ②. SECCIÓN E



SECCIÓN E
Elementos nivelables

PASO 5

Fijar el inodoro con ④. DETALLE B



DETALLE B
Fijación Urinario