



Cód. 50124602

Kit Videoportero
Digital
instalación
3 + coaxial
4 + par trenzado

Serie Rock

Manual de instalación

T801ML rev.0216

Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto fabricado por Golmar. Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra certificación ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir. La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios disfruten de las innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las mismas y conseguir un correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones.

ÍNDICE

| | | | |
|---|-------|--|---------|
| Introducción..... | 1 | Teléfono T-540 Uno SE..... | |
| Índice..... | 1 | Descripción y pulsador de función..... | 19 |
| Consejos para la puesta en marcha..... | 1 | Sujeción del teléfono..... | 20 |
| Precauciones de seguridad..... | 2 | Programación..... | 21 |
| Características del sistema..... | 2-3 | Teléfono T-540 Plus..... | |
| Funcionamiento del sistema..... | 3 | Descripción..... | 22-23 |
| Muy importante | 3 | Pulsadores de función..... | 23 |
| Instalación de la placa..... | | Sujeción del teléfono..... | 24 |
| Ubicación de la caja de empotrar..... | 4 | Programación..... | 25 |
| Configuración de la placa..... | 5 | Programación de canales..... | 26 |
| Ajustes finales y cierre de la placa..... | 6 | Esquemas de instalación..... | |
| Instalación del alimentador..... | 6 | Videoportero con coaxial..... | 27 a 28 |
| Instalación del abrepuertas..... | 6 | Videoportero con par trenzado.... | 29 a 30 |
| Monitor Tekna Plus SE..... | | Conexión de los abrepuertas..... | 31 |
| Descripción..... | 7 | Pulsador exterior apertura de puerta.... | 31 |
| Pulsadores de función..... | 8 | Tablas de secciones..... | 31 |
| Microinterruptor prog. rápida SW2..... | 9 | Conexionados opcionales..... | |
| Conector RJ-45..... | 9 | Activación disp. aux. Tekna Plus SE..... | 32 |
| Resistencia final de línea..... | 10 | Activación de 2ª Cámara..... | 33 |
| Módulo EL562..... | 10 | Pulsador ext. abrepuertas T-540Plus.... | 33 |
| Regleta de conexión..... | 11 | Pul. ext. abrepuertas Tekna Plus SE.... | 33 |
| Sujeción del monitor..... | 12 | Intercomunicación..... | 34 |
| Programación del monitor..... | 13-14 | Activación disp. aux. con T-540Plus.... | 35 |
| Programación rápida del monitor..... | 14 | Conexión al timbre de la puerta..... | 35 |
| Programación (funciones monitor).. | 15-18 | Solución de averías..... | 36 |
| | | Conformidad..... | 37 |

CONSEJOS PARA LA PUESTA EN MARCHA

- ☞ No apretar excesivamente los tornillos de la regleta del alimentador.
- ☞ Toda la instalación debe viajar alejada al menos a **40 cm. de cualquier otra instalación.**
- ☞ Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, monitores, teléfonos y el conexionado del alimentador. Siga en todo momento las instrucciones de este manual.
- ☞ Al poner en marcha el equipo por primera vez, o tras una modificación, el sistema permanecerá inactivo unos 45 segundos debido al tiempo de arranque.
- ☞ En equipos con cable coaxial, utilice siempre cable RG-59 B/U MIL C-17 o RG-11, (ver pág. 31). **No utilice nunca cable coaxial de antena.** En instalaciones de hasta 100m puede utilizar el cable **Golmar RAP-5130**, que incluye todos los conductores necesarios para la instalación.

- ☞ Cuando se instale o modifique los equipos, **hacerlo sin alimentación.**
- ☞ La instalación y manipulación de estos equipos deben ser realizadas por **personal autorizado.**
- ☞ Toda la instalación debe viajar alejada al menos a **40 cm. de cualquier otra instalación.**
- ☞ En el alimentador:
 - ☞ No apretar excesivamente los tornillos de la regleta.
 - ☞ Instale el alimentador en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
 - ☞ Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos o polvorientos.
 - ☞ No bloquee las ranuras de ventilación para que pueda circular el aire libremente.
 - ☞ Para evitar daños, el alimentador tiene que estar firmemente anclado.
 - ☞ Para evitar choque eléctrico, no quite la tapa ni manipule los cables conectados a los terminales.
- ☞ En el monitor, teléfonos y distribuidores:
 - ☞ No apretar excesivamente los tornillos de la regleta.
 - ☞ Instale los equipos en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
 - ☞ Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
 - ☞ No bloquee las ranuras de ventilación para que pueda circular el aire libremente.
- ☞ Recuerde, la instalación y manipulación de estos equipos deben ser realizados por personal autorizado y en ausencia de corriente eléctrica.
- ☞ Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- ☞ Videoportero microprocesado con instalación de **3+coaxial ó 4+par trenzado sin necesidad de realizar ninguna modificación en la placa. Tecnología Uno.**
- ☞ **Placa estanca IP-44 y antivandálica IK-09.**
- ☞ Compatible con monitores Tekna Plus y teléfonos Uno y Plus.
- ☞ Compatibilidad con equipos de portero electrónico o videoportero con instalación de 4 hilos comunes, 3 + coaxial ó 4 + par trenzado.
- ☞ Ilimitado número de placas sin necesidad de unidades de conmutación.
- ☞ Combinable con placas generales codificadas, hasta 250 viviendas interiores.
- ☞ Hasta 200m entre placa y monitor más lejano.
- ☞ Distancias superiores a 200 m entre placa y monitor más lejano, requiere el uso de RD-Plus/Uno SE.
- ☞ Tonos telefónicos para confirmación de llamada y canal ocupado.
- ☞ Apertura de puerta temporizada durante 3 segundos.
- ☞ Abrepuertas de corriente continua o alterna accionado mediante relé.
- ☞ **Hasta dos monitores y un teléfono en cada vivienda sin alimentación adicional.**
- ☞ En los monitores Tekna Plus SE Color: (Para instalación Plus/ Uno).
 - ☞ Secreto total de conversación e imagen.
 - ☞ Función "Autoencendido".
 - ☞ Función 'Autoespía' sin ocupar canal.
 - ☞ Ajuste de volumen de llamada (máximo, medio y mínimo).
 - ☞ Intercomunicación entre dos equipos dentro de la misma vivienda.
 - ☞ Entrada para llamada desde la puerta interior de la vivienda.
 - ☞ Salida (negativo) a sonería auxiliar (consumo máximo 250mA).
 - ☞ Llamada a central de conserjería principal, secundaria y llamada de pánico a las centrales de conserjería.
 - ☞ Microinterruptores de programación rápida.
 - ☞ Activación de dos funciones auxiliares: segunda cámara, luces de cortesía, ...
 - ☞ Función "modo doctor" (apertura de puerta automática).
 - ☞ Entrada para pulsador exterior abrepuertas.
 - ☞ Regulación de brillo y color.
 - ☞ Diferentes tonos de llamada que permiten distinguir su procedencia: placa, central de conserjería, intercomunicación y puerta interior de la vivienda.

Continúa

Viene de la página anterior

- ☞ En los teléfonos T-540 Plus:
 - ☞ Secreto de conversación.
 - ☞ Regulador de volumen de llamada (máximo, medio y desconexión).
 - ☞ Entrada para llamada desde la puerta interior de la vivienda.
 - ☞ Entrada para pulsador exterior abrepuertas.
 - ☞ Salida (negativo) a sonería auxiliar (consumo máximo 250mA).
 - ☞ Llamada a central de conserjería principal.
 - ☞ Llamada de pánico a las centrales de conserjería.
 - ☞ Permite una de estas funciones a la vez, configurable con el microinterruptor Sw1 (ver pág. 23):
 - ☞ Función "Autoencendido".
 - ☞ Salida (negativo) activación relé auxiliar (consumo máximo 400mA).
 - ☞ Llamada a central de conserjería secundaria.
 - ☞ Intercomunicación entre dos equipos dentro de la misma vivienda.
 - ☞ Diferentes tonos de llamada que permiten distinguir su procedencia: placa principal, placa secundaria, intercomunicación, central de conserjería y puerta interior de la vivienda.
- ☞ En los teléfonos T-540 Uno SE:
 - ☞ Secreto total de conversación.
 - ☞ Entrada para llamada desde la puerta interior de la vivienda.
 - ☞ Llamada a central de conserjería principal.
 - ☞ Diferentes tonos de llamada que permiten distinguir su procedencia: placa principal, placa secundaria, central de conserjería y puerta interior de la vivienda.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA


- ☞ Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador de la placa: unos tonos acústicos advertirán de que la llamada se está realizando. En este instante, el monitor (teléfono) de la vivienda recibe la llamada.
- ☞ En equipos con varias puertas de acceso, la(s) otra(s) placa(s) quedará(n) automáticamente desconectada(s): si otro visitante desea llamar, unos tonos telefónicos le advertirán de que el canal está ocupado.
- ☞ La llamada tiene una duración de 45 segundos, apareciendo la imagen en los monitores Tekna Plus SE de la vivienda unos 2 segundos después de recibir la llamada sin que el visitante lo perciba y el led de estado del monitor principal se iluminará (color verde). Si la llamada no es atendida antes de 45 seg., el led de estado del monitor principal se iluminará (color rojo) y el canal quedará libre.
- ☞ Para establecer comunicación, descolgar el auricular del monitor (teléfono), se iluminará el led de estado del monitor (color verde).
- ☞ La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta colgar el auricular. Finalizada la comunicación, el led de estado del monitor se iluminará (color rojo) y el canal quedará libre.
- ☞ Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador de abrepuertas durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante tres segundos.
- ☞ La descripción de los pulsadores de función se encuentra en las páginas 8, 19 y 23.

MUY IMPORTANTE

Este equipo se suministra completamente programado para funcionar con el monitor incluido, en caso de precisar algún monitor o teléfono adicional será necesaria su programación (págs. 13-14, 21 y 25).

Si este equipo forma parte de una instalación con placas generales, será necesario programar la placa y el monitor según se indica en la página 26.


Ubicación de la caja de empotrar.



Realizar un agujero en la pared que ubique la parte superior de la placa a una altura de 1,65m.
Las dimensiones del agujero son: 131 (An) x 131 (Al) x 45(P) mm.


La placa ha sido diseñada para soportar las diversas condiciones ambientales. Sin embargo, recomendamos tomar precauciones adicionales para prolongar la vida de la misma (viseras, lugares cubiertos, ...). Para obtener una óptima calidad de imagen en equipos de videoportero, evite contraluces provocados por fuentes de luz (sol, farolas, ...).

Colocar la caja de empotrar.




Romper el tabique para la entrada de cables.

Pasar la instalación por el hueco realizado en la caja de empotrar.
Empotrar, enrasar y nivelar la caja.
Una vez colocada extraer los adhesivos antiyeso de los orificios de fijación.




C onfiguración de la placa.

La placa dispone de unos microinterruptores (SW1) y un puente (JP1) ubicados en la parte trasera de la placa, a continuación se describen sus funciones.



JP1





Permite la conexión de un abrepuertas de corriente alterna, el esquema de conexión se encuentra en la página 31.





Permite la conexión de un abrepuertas de corriente continua, el esquema de conexión se encuentra en la página 31.



SW1





Permite el autoencendido (comunicación de audio y/o video sin haber sido llamado) de la placa que tiene este interruptor en la posición ON. En edificios con varias placas sólo activar en una de ellas. En equipos con placa general se podrá activar esta función en una placa de cada chalet.





Colocar en ON para programar los monitores o teléfonos. Finalizada la programación volverlo a colocar en OFF. El método de programación se describe en la página 13-14 para los monitores, 21 y 25 para los teléfonos.





Colocar en OFF si se trata de una placa principal. Cada sistema debe tener sólo una placa principal; el resto deben ser secundarias (ON). En equipos con placa general se deberán configurar como principales una placa de cada chalet.



Colocar en OFF si la placa dispone de telecámara. Si se trata de una placa sin telecámara, colocar en ON.



En caso de disponer de placa general, colocar en ON para programar el canal de instalación, volver a colocarlo en OFF al finalizar la programación. El método de programación se describe en la página 26.



Carga la instalación con una resistencia de comunicaciones. Para un correcto funcionamiento, activar esta resistencia sólo en la placa más cercana al canal de instalación, o en la placa general (si existe). En caso de utilizar algún repetidor RD-Plus/UnoSE, desactivarla en las placas posteriores a él.

*Valor de fábrica

Ajustes finales.

Si tras la puesta en marcha del equipo considera que el volumen de audio no es adecuado, realice los ajustes necesarios tal y como muestra el dibujo.

La telecámara dispone de un mecanismo de orientación horizontal y vertical.


Si la orientación no fuese la correcta, corrija su posición.

Fijar la placa a la caja de empotrar mediante los tornillos suministrados.



INSTALACIÓN DEL ALIMENTADOR


Detalle de la instalación del alimentador FA-805.



Instale el alimentador en un lugar seco y protegido. Recuerde que la normativa vigente obliga a proteger el alimentador con un interruptor magnetotérmico.

Para instalar el alimentador en pared, realizar dos agujeros de 6mm. de diámetro, e introducir los tacos. Sujetar el alimentador mediante los tornillos especificados.

El alimentador puede instalarse en guía DIN 46277 (6 elementos) realizando una leve presión. Para sacar el alimentador de la guía utilizar un destornillador plano y hacer palanca tal y como muestra el dibujo.




INSTALACIÓN DEL ABREPUERTAS

Detalle de la instalación del abrepuertas.




Si el abrepuertas va a ser instalado en una puerta metálica, utilice una broca de 3,5mm y rosque el agujero realizado.

Si la instalación se realiza sobre puerta de madera, utilice una broca de 3mm.

IMPORTANTE: Ver conexionado en la página 31.




D descripción del monitor Tekna Plus SE.



- a. Brazo auricular.
- b. Pantalla color.
- c. Led de programación avanzada.
- d. Led (bicolor) de estado monitor:
 - Reposo: Led en rojo encendido.
 - Llamada: Led en verde encendido (monitor ppal.)
 - Comunicación: Led en verde encendido.
 - Autoespía si bus ocupado: Led en rojo parpadeo rápido. **(Con monitor V03 y posterior).**
 - Modo noche: Led en rojo parpadeo.
 - Modo doctor: Led en verde parpadeo.
- e. Pulsadores de función / programación.
- f. Cordón telefónico.
- g. Anclajes de sujeción regleta.
- h. Etiqueta identificativa.
- i. Puntos de conexión regleta.
- j. Micro-interruptores de configuración.
- k. Conector RJ-45 (instalación mediante UTP).
- l. Conector CN4.
- m. Conector para cordón.
- n. Ajuste de color.
- o. Ajuste de brillo.

D descripción de la etiqueta identificativa.



Para facilitar la reparación, sustitución o ampliación de monitores existentes en una instalación, complete los datos de la etiqueta identificativa.

MASTER: monitor principal.

SLAVE: monitor secundario.

INTER: monitor secundario con intercomunicación.

A1: monitor conectado a un dispositivo auxiliar.

CODIGO: código del pulsador de llamada.

ESCALERA: código del canal (chalet).

Pulsadores de función.



Una pulsación corta de "1 segundo": con el monitor en reposo y el auricular colgado o descolgado activa el modo noche en el monitor, confirmando con el parpadeo del led de estado y en color rojo. Durante el proceso de una llamada el monitor no dará el tono de llamada.

Una pulsación larga de "3 segundos": con el monitor en reposo y el auricular colgado o descolgado apaga / enciende el monitor. Después de cualquier reinicialización del monitor y durante los 45 segundos siguientes, no se podrá realizar ninguna operación con el mismo.

Una pulsación larga de "3 segundos": durante un proceso de llamada, cancelará la llamada en el monitor, si hay más monitores en la vivienda estos seguirán con los tonos de llamada de la placa. Durante un proceso de comunicación con la placa finalizará la comunicación en curso.



Con el auricular descolgado activa la intercomunicación (en la misma vivienda), una pulsación larga hasta escuchar un tono de confirmación llamará a todos los monitores de la vivienda. Si se realizan pulsaciones cortas, 1 pulsación llamará al monitor "principal", 2 pulsaciones llamará al "secundario 1", 3 pulsaciones llamará al "secundario 2", 4 pulsaciones llamará al "secundario 3" y 5 pulsaciones llamará al "secundario 4", este modo de llamada de intercomunicación selectiva sólo es posible con el monitor Tekna Plus SE. Sólo es operativo si no existe una llamada o comunicación en curso. **Recuerde:** Este Kit permite hasta 2 monitores y un teléfono en cada vivienda sin alimentación adicional.



Independientemente de la posición del auricular activa el dispositivo auxiliar.



Con el auricular colgado permite visualizar la imagen procedente de la placa configurada como principal (si el bus está ocupado, el led de estado del monitor nos lo indicará con unos parpadeos rápidos. **Con monitor Tekna Plus SE V03 y posterior**). Con el auricular descolgado, permite establecer comunicación de audio y vídeo con la placa que tiene activada la función de autoencendido. Sólo es operativo si no existe una comunicación en curso.



Con el auricular colgado realiza una llamada de pánico a las centrales de conserjería configuradas para recibir este tipo de llamada. Con el auricular descolgado, permite realizar una llamada normal a la central principal. Durante los procesos de recepción de llamada o comunicación, permite activar el abrepuertas.


(*) En el modo de programación avanzada (ver pág. 16), pueden modificarse las funciones por defecto de los pulsadores de función  y  con una de las siguientes funciones a la vez y por pulsador: "intercomunicación", "activación dispositivo auxiliar", "activación segunda cámara" o "llamada a central secundaria".

D


Descripción del microinterruptor de programación rápida SW2.

El microinterruptor de programación rápida SW2 está ubicado en la parte posterior izquierda del monitor.

Permite configurar el monitor como principal / secundario y asignar una dirección al monitor.




Importante: Este tipo de programación no se puede realizar en Placa General.



Dip1 y Dip2: Configura el monitor como principal / secundario. Dip1 y Dip2 a OFF principal, Dip1 a ON y Dip2 a OFF secundario 1, Dip1 a OFF y Dip2 a ON secundario 2, Dip1 y Dip2 a ON secundario 3.

Recuerde: Este Kit permite hasta 2 monitores y un teléfono en cada vivienda sin alimentación adicional.




Dip3 a Dip10: Para configurar la dirección del monitor.

En este kit video SV-801 SE, **debe configurarse el monitor sólo con la dirección "106"**. Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero.

En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta.

El código del monitor será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|----|----|----|---|---|---|----|
| Interruptor n°: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Valor en ON: | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |



Ejemplo: $0+64+32+0+8+0+2+0=106$

*Valor de fábrica

D

Descripción del conector RJ-45 (instalación con cable UTP).

El monitor incorpora un conector **RJ-45** para la instalación con cable UTP. Está ubicado en la parte posterior izquierda del monitor.

Permite realizar la conexión de los principales hilos de comunicación del sistema (+, -, A, D, Vp y Mp) en instalaciones de par trenzado.






Tabla de equivalencia RJ-45

| Pin | Cable Ethernet | Conexión Golmar |
|-----|------------------|-----------------|
| 1 | Blanco + Naranja | GND (Audio) |
| 2 | Naranja | Audio |
| 3 | Blanco + Verde | GND (Datos) |
| 4 | Azul | +18V |
| 5 | Blanco + Azul | +18V |
| 6 | Verde | Datos |
| 7 | Blanco + Marrón | Vp |
| 8 | Marrón | Mp |

Conector RJ-45 (Cable tipo: T568B)




Conector macho



Conector hembra


NOTA: Para este tipo de instalaciones, diríjase al departamento técnico comercial de Golmar.

Manipulación del puente de final de línea.



El puente de final de línea se encuentra ubicado en el conector CN4, situado en la parte posterior del monitor. En el caso de instalaciones con par trenzado, el puente de final de línea se encuentra en el módulo EL562 (ver apartado siguiente). No quitar el puente en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable de video. Quitar el puente solo en monitores intermedios.

Módulo EL562 para instalaciones de videoportero con par trenzado.




Localizar el conector CN4 de la parte posterior del monitor. Para insertar el módulo EL562, retirar el puente que hay en el conector.

NOTA: La placa soporta los dos tipos de instalación (coaxial o par trenzado) sin necesidad de realizar ninguna modificación. Utilizar el esquema de instalación específico.

DESCRIPCIÓN DE LA REGLETA

Descripción de la regleta de conexión RCTK-PLUS.



- a. Orificios de fijación a pared (x6).
- b. Pestañas de sujeción del monitor (x2).
- c. Entrada de cables vertical.
- d. Pestaña de fijación.
- e. Entrada de cables central.
- f. Terminales de conexión:

| | | | | |
|-------|---|-------|---|---|
| + | - | + | - | positivo, negativo (alimentación 18Vcc). |
| Vin | : | Vin | : | entrada señal de vídeo a través de cable coaxial. |
| Malla | : | Malla | : | malla cable coaxial. |
| Vout | : | Vout | : | salida señal de vídeo a través de cable coaxial. |
| A | : | A | : | comunicación audio. |
| D | : | D | : | comunicación digital. |
| HZ | : | HZ | : | entrada pulsador timbre de puerta. |
| INT | : | INT | : | intercomunicación. |
| SA | : | SA | : | salida (negativo) sonería auxiliar, (consumo máx. 250mA). |
| AP+ | : | AP+ | : | entrada para pulsador auxiliar de apertura de puerta. |
| 2C | : | 2C | : | salida (negativo) activación 2ª cámara, (consumo máx. 50mA). |
| A1 | : | A1 | : | salida (negativo) activación dispositivo auxiliar, (consumo máx. 50mA). |
| Vp | : | Vp | : | señal de vídeo balanceada (a través de par trenzado). |
| Mp | : | Mp | : | |
| 90 | : | 90 | : | |


Los terminales +, - y Malla están doblados para facilitar la conexión en cascada de otros monitores o teléfonos. Si la central no se encuentra colocado en la regleta de conexión, los monitores o teléfonos conectados en cascada quedarán sin alimentación.

Fijar la regleta del monitor en la pared.


Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.

Instalar el monitor directamente sobre la pared, realizando cuatro agujeros de 6mm. de diámetro y utilizando los tornillos y tacos suministrados.


La parte superior de la regleta se debe ubicar a 1,60m. del suelo. La distancia mínima entre los laterales de la regleta y cualquier objeto debe ser de 5cm.



Colocar el monitor.



Colocar el monitor perpendicular a la regleta, haciendo coincidir los agujeros de la base del monitor con las pestañas de sujeción de la regleta, tal y como muestra el dibujo.



Cerrar el monitor en forma de libro, ejerciendo presión sobre la parte derecha del monitor y hasta escuchar el 'clic' de la pestaña de fijación de la regleta.

Si se desea sacar el monitor una vez instalado, realizar presión mediante un destornillador plano sobre la pestaña de fijación de la regleta. Una vez liberado el monitor, abrirlo en forma de libro y separarlo de la regleta, con cuidado de que no caiga.





P

rogramación de monitores Tekna Plus SE.



RECUERDE: Sólo es necesario programar los monitores en caso de instalar alguno en paralelo o en caso de disponer de placas generales.

Localizar el microinterruptor de configuración ubicado en la parte trasera de la placa y colocar el número 2 a ON. La placa emitirá un tono indicando que ha pasado al modo de programación. En sistemas con más de una placa, realizar este procedimiento sólo en la placa principal de cada uno de los edificios.

Importante: Para realizar este modo de programación, el microinterruptor de programación rápida SW2 del monitor deben de estar los Dips a OFF.




Apagar el monitor a programar. Una vez se encuentre apagado, presionar el pulsador de abrepuertas.




Mantenga presionado el pulsador de abrepuertas y sin soltarlo, encienda el monitor.




Para indicar que el equipo está listo para la programación, la placa emitirá unos tonos y aparecerá la imagen en el monitor, pudiendo soltar el pulsador de abrepuertas. Para establecer comunicación de audio con la placa, descolgar el auricular.



Presionar el pulsador de la placa. En dicho instante, la placa emitirá unos tonos y parpadeará el indicador luminoso del monitor (en color rojo).




Para programar el monitor como **Principal**, presione el pulsador ① durante 3 seg.




Para programarlo como **Secundario** 1 pulsar el botón ② una vez, el led de estado parpadeará (en color verde) una vez y así sucesivamente hasta **Secundario** 4 pulsar el botón ② cuatro veces, el led de estado parpadeará (en color verde) cuatro veces.

Recuerde: Este Kit permite hasta 2 monitores y un teléfono en cada vivienda sin alimentación adicional.



Para programarlo como **Secundario con intercomunicación**, pulsar el botón ③, el led de estado parpadeará (en color verde) una vez.

Viene de la página anterior

Para programarlo como **Secundario sin video**, pulsar el botón , el led de estado parpadeará (en color verde) una vez. Si vuelve a pulsar el botón  volverá a estar programado el monitor como **Secundario con video** y el led de estado parpadeará (en color verde) dos veces. Durante un proceso de llamada se mostrará o no el video de la placa, dependiendo de lo programado: Secundario con video o sin video.

Cada vivienda debe tener una sola unidad principal; si existen unidades en paralelo se deberán configurar como secundarias, ya sean monitores o teléfonos.



Realizar una llamada para comprobar que el monitor se ha programado con éxito. Programar el resto de monitores de la misma forma.


Finalizada la programación coloque el interruptor de programación en la posición OFF. Caso de olvidarse, la placa emitirá tonos que le advertirán que no salió del modo de programación.

D


Descripción del microinterruptor de programación rápida SW2.

El microinterruptor de programación rápida SW2 está ubicado en la parte posterior izquierda del monitor.

Permite configurar el monitor como principal / secundario y asignar una dirección al monitor.




Importante: Este tipo de programación no se puede realizar en Placa General.



Dip1 y Dip2: Configura el monitor como principal / secundario. Dip1 y Dip2 a OFF principal, Dip1 a ON y Dip2 a OFF secundario 1, Dip1 a OFF y Dip2 a ON secundario 2, Dip1 y Dip2 a ON secundario 3.

Recuerde: Este Kit permite hasta 2 monitores y un teléfono en cada vivienda sin alimentación adicional.




Dip3 a Dip10: Para configurar la dirección del monitor.

En este kit video SV-801 SE, **debe configurarse el monitor sólo con la dirección "106"**. Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero.

En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta.

El código del monitor será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|----|----|----|---|---|---|----|
| Interruptor n°: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Valor en ON: | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |




Ejemplo: $0+64+32+0+8+0+2+0=106$

*Valor de fábrica

P

rogramación avanzada de los monitores Tekna Plus SE.

La programación avanzada permite modificar las opciones configuradas por defecto del monitor:




Apagar el monitor a programar.

Una vez se encuentre apagado, presionar el pulsador ⊕ durante 3 segundos para acceder al "Menú 1" de la programación avanzada, el led de programación se encenderá.

Menú 1:

A continuación modifique la opción deseada:

- **Ajuste del volumen de llamada:** Volumen alto (valor por defecto).




Ajuste del volumen de llamada: Pulsar el botón ① hasta escuchar el volumen deseado. (Valores de selección: máximo, medio y mínimo). Independientemente del volumen configurado, el tono de la "llamada desde la puerta interior de la vivienda" siempre sonará al máximo nivel.

- **Cambiar la melodía de un tono de llamada:**

El monitor dispone de diferentes tonos de llamada que permiten distinguir su procedencia. Las melodías asignadas por defecto a los tonos de llamada se pueden seleccionar entre otras disponibles en el monitor.



Seleccione el tono de llamada a modificar: Cada pulsación sobre el botón ② selecciona un tono de llamada que será indicado con parpadeos (de 1 a 4 parpadeos) en el led de programación y en el siguiente orden (tono de llamada de la placa, central de conserjería, llamada intercomunicación y llamada puerta interior "HZ") al llegar a la última selección la siguiente pulsación vuelve a la primera selección y 1 parpadeo en el led de programación (modo carrusel).




A continuación seleccione la melodía para el tono de llamada (previamente seleccionado en el paso anterior) pulsando sobre el botón ③ hasta escuchar la melodía deseada "modo carrusel".

- **Activar / desactivar la función modo doctor:** Modo doctor no activado (valor por defecto).

La función "modo doctor", permite activar el abrepuertas de forma automática a los 6 segundos de realizar la llamada desde la placa y sin necesidad de establecer comunicación ni de pulsar el botón ④ abrepuertas. La llamada finaliza a los 20 segundos y el canal quedará libre.


(Sólo debe configurarse el monitor principal con el "modo doctor").



Para activar el modo doctor: Pulsar el botón ④, el led de programación nos indicará con 2 parpadeos que la función está activada o con 1 parpadeo que la función está desactivada.

Viene de la página anterior

- Acceder al "Menú 2" o salir del modo programación:




Para acceder al "Menú 2" realice una pulsación corta sobre el botón , el led de programación parpadeará 2 veces.

Para salir del modo programación pulse sobre el botón  durante 3 segundos, el led de programación se apagará, (ver página 18).

Menú 2:


A continuación modifique la opción deseada:

- El botón  no tiene función.



Sin función.

- Cambiar la función del botón  : Función intercomunicación (valor por defecto).



Seleccionar la función que se desee asignar al botón  : Cada pulsación sobre el botón  selecciona una función distinta que será indicado con parpadeos (de 1 a 4 parpadeos) en el led de programación y en el siguiente orden (activación de dispositivos auxiliares "A1", llamada a central de conserjería secundaria, activación de una segunda cámara "2C" e intercomunicación) al llegar a la última selección la siguiente pulsación vuelve a la primera selección y 1 parpadeo en el led de programación (modo carousel).


- Cambiar la función del botón  : Función activación dispositivos aux. "A1" (valor defecto).



Seleccionar la función que se desee asignar al botón  : Cada pulsación sobre el botón  selecciona una función distinta que será indicado con parpadeos (de 1 a 4 parpadeos) en el led de programación y en el siguiente orden (activación de dispositivos auxiliares "A1", llamada a central de conserjería secundaria, activación de una segunda cámara "2C" e intercomunicación) al llegar a la última selección la siguiente pulsación vuelve a la primera selección y 1 parpadeo en el led de programación (modo carousel).

- Intercom con monitores Tekna Plus: Intercom con monitores Tekna Plus SE (valor defecto).


Si en una vivienda hay monitores Tekna Plus, teléfonos T-540 Plus y Tekna Plus SE, se deberán configurar los monitores Tekna Plus SE en el modo "Intercom con monitores Tekna Plus", ya que el monitor Tekna Plus y el teléfono T-540 Plus no permiten realizar una llamada de intercom a un monitor/ teléfono en concreto de la vivienda. Así cuando se realice una intercom todos los monitores/ teléfonos de la vivienda recibirán la llamada.



Para activar el modo "Intercom con monitores Tekna Plus": Pulsar el botón , el led de programación nos indicará con 1 parpadeo que la función está en modo "intercom con monitores Tekna Plus" o con 2 parpadeos que la función está en modo "intercom con monitores Tekna Plus SE".

Viene de la página anterior

- Acceder al "Menú 3" o salir del modo programación:



Para acceder al "Menú 3" realice una pulsación corta sobre el botón ⊕, el led de programación parpadeará 3 veces.

Para salir del modo programación pulse sobre el botón ⊕ durante 3 segundos, el led de programación se apagará, (ver página 18).

Menú 3:

A continuación modifique la opción deseada:

- **Repetición de los tonos de llamada:** Una repetición (valor por defecto).




Si se desea "repetir el tono de llamada" en el monitor: Cada pulsación sobre el botón ⊕ selecciona una repetición de los tonos de llamada, que será indicado con parpadeos (de 1 a 3 parpadeos) en el led de programación y en el siguiente orden (1, 2 ó 3 repeticiones) al llegar a la última selección la siguiente pulsación vuelve a la primera selección y 1 parpadeo en el led de programación (modo carrusel).

- **Ajuste del tiempo "duración comunicación con la placa":**




Sin función con el kit video SV-801 SE.

- **Ajuste del tiempo de "llamada de la placa":**




Sin función con el kit video SV-801 SE.

- **Activación del video en llamada:** El video aparece al recibir la llamada (valor por defecto).



Activación del video en llamada: Pulsar el botón ⊕, el led de programación nos indicará con 2 parpadeos que el video aparece en el monitor al recibir la llamada o con 1 parpadeo que el video aparece al finalizar el tono de llamada.

- Acceder al "Menú 4" o salir del modo programación:



Para acceder al "Menú 4" realice una pulsación corta sobre el botón ⊕, el led de programación parpadeará 4 veces.

Para salir del modo programación pulse sobre el botón ⊕ durante 3 segundos, el led de programación se apagará, (ver página 18).

Viene de la página anterior**Menú 4:**

A continuación modifique la opción deseada:

- Poner a "valor de defecto", todas las opciones de la programación avanzada del monitor.




Poner a "valor de defecto": Pulse sobre el botón , el monitor nos indicará con dos tonos acústicos que todas las opciones de la programación avanzada del monitor (pág. 15-18) están con su valor de defecto. (Con monitor V03 y posterior).

- El botón  no tiene función.




Sin función.

- El botón  no tiene función.




Sin función.

- El botón  no tiene función.



Sin función.


- Acceder al "Menú 1" o salir del modo programación:



Para acceder al "Menú 1" realice una pulsación corta sobre el botón , el led de programación parpadeará 1 vez, (ver página 15).

Para salir del modo programación pulse sobre el botón  durante 3 segundos, el led de programación se apagará.

- Encender el monitor al salir de programación:




Al salir del modo de programación avanzada el monitor estará apagado: Pulse el botón  durante 3 segundos para encender el monitor. Después de cualquier reinicialización del monitor y durante los 45 segundos siguientes, no se podrá realizar ninguna operación con el mismo.

Descripción del teléfono T-540 Uno SE.



- a. Brazo auricular.
- b. Rejilla difusión sonido.
- c. Orificio micrófono.
- d. Hueco de sujeción.
- e. Conectores para cordón telefónico.
- f. Pulsador de función.
- g. Pulsador de colgado.




Pulsador de función.

Durante los procesos de recepción de llamada o comunicación, activa el abrepuertas, independientemente de la posición del auricular.

En la posición de reposo y con el auricular descolgado, realiza una llamada a la central de conserjería principal.



Descripción de los bornes de conexión.





- HZ- : entrada pulsador timbre de puerta.
- , + : negativo, positivo (alimentación 18Vcc).
- D : comunicación digital.
- A : comunicación audio.

Fijar el teléfono a la pared.



Para conectar el teléfono y fijarlo a la pared, es necesario abrirlo. Realizar levemente palanca con un destornillador plano en las ranuras dispuestas para ello, tal y como muestra el dibujo.

Evitar emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo. El teléfono puede fijarse en caja universal, o directamente a pared. Para la sujeción directa a pared, realizar dos taladros de 6mm. en las posiciones especificadas, utilizando tacos de 6mm. y tornillos $\text{Ø}3,5 \times 25\text{mm}$.





Pasar los cables por el orificio dispuesto a tal efecto, y conectarlos a la regleta según los esquemas de instalación. Cerrar el teléfono tal y como muestra el dibujo. Una vez cerrado, conectar el auricular mediante el cordón telefónico y colocarlo en la posición de colgado.


P

rogramación de los teléfonos T-540 Uno SE.



Localizar el microinterruptor de configuración ubicado en la parte trasera de la placa y colocar el número 2 en ON. La placa emitirá un tono indicando que ha pasado al modo de programación. En sistemas con más de una placa, realizar este procedimiento sólo en la placa principal de cada uno de los edificios.





Presionar el pulsador de abrepuestas, y sin soltarlo, descuelgue el auricular del teléfono.



Para indicar que el equipo está listo para la programación, la placa y el auricular del teléfono emitirán unos tonos, pudiendo establecer comunicación de audio. Soltar el pulsador de abrepuestas.



Presionar el pulsador de la placa. En dicho instante, placa y auricular emitirán unos tonos.



Con el auricular descolgado:
 Para programar el teléfono como **Principal**, cuelgue el auricular.
 Para programarlo como **Secundario**, pulsar el botón de abrepuestas y después colgar el auricular.

Cada vivienda debe tener una sola unidad principal; si existen unidades en paralelo se deberán configurar como secundarias, ya sean monitores o teléfonos.




Realizar una llamada para comprobar que el teléfono se ha programado con éxito. Programar el resto de teléfonos de la misma forma. Finalizada la programación coloque el interruptor de programación en la posición OFF. Caso de olvidarse, la placa emitirá tonos que le advertirán que no salió del modo de programación.

D

Descripción del teléfono T-540 Plus.



- a. Brazo auricular.
- b. Rejilla difusión sonido.
- c. Orificio micrófono.
- d. Hueco de sujeción.
- e. Conectores para cordón telefónico.



D

Descripción de los bornes de conexión.


+ - A D AI - HZ SA + Int PA

- +, - : Positivo, negativo (alimentación 18Vcc).
- A, D : Comunicación audio, digital.
- AI : Entrada para pulsador aux. de apertura de puerta.
- HZ : Conexión a timbre de puerta.
- SA : Salida (negativo) conexión a sonería SAV-90. (Consumo máximo 250mA).
- INT : Intercomunicación.
- PA : Salida (negativo) activación relé auxiliar. (consumo máximo 400mA).

R

Regulación de volumen.

El teléfono permite regular el volumen de llamada con un valor máximo, medio o desconexión. Con la ayuda del interruptor de tres posiciones situado en el frontal derecho del teléfono.



Pulsadores de función.





G Con el auricular colgado realiza una llamada de pánico a las centrales de conserjería configuradas para recibir este tipo de llamada. Con el auricular descolgado, permite realizar una llamada normal a la central principal. Durante los procesos de recepción de llamada o comunicación, activa el abrepuestas.

AUX Pulsador de función que dependiendo de lo configurado en el dip-switch Sw1 realizará una de las siguientes funciones: Autoencendido, salida PA, llamada a central de conserjería secundaria e intercomunicación.


Descripción del microinterruptor de configuración.

El microinterruptor de configuración SW1 está ubicado en la parte superior izquierda del circuito, accesible abriendo el teléfono y permitiendo los siguientes modos de funcionamiento para el pulsador de función P2:




* Modo "Auto-encendido": microinterruptores 1 y 2 en ON.

Con el auricular descolgado y a continuación pulsando P2, permite establecer comunicación de audio con la placa que tiene activada esta función, sin haber sido llamado. Solo es operativo si no existe una operación en curso.




Modo "Salida PA": microinterruptor 1 en ON y 2 en OFF:

Indistintamente de la posición del auricular y pulsando P2, permite activar la salida "PA" del teléfono.



Modo "Llamada a CE secundaria": microinterruptor 1 en OFF y 2 en ON.

Con el auricular descolgado y a continuación pulsando P2, permite realizar una llamada a la central de conserjería configurada como secundaria.



Modo "Intercomunicación": microinterruptores 1 y 2 en OFF.


Con el auricular descolgado y a continuación pulsando P2, permite realizar la función de intercomunicación entre dos puntos de la misma vivienda.

IMPORTANTE: Seleccionar el modo función del pulsador P2 antes de programar el teléfono.

* **Valor de fábrica**

Descripción del pulsador de programación.

El pulsador de programación P3 está ubicado en la parte superior izquierda del circuito, accesible abriendo el teléfono. Permite al teléfono entrar en el modo de programación con la placa, (ver proceso de programación pág. 25).





Fijar el teléfono a la pared.



Para conectar el teléfono y fijarlo a la pared, es necesario abrirlo. Realizar levemente palanca con un destornillador plano en las ranuras dispuestas para ello, tal y como muestra el dibujo.




Evitar emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo. El teléfono puede fijarse en caja universal, o directamente a pared. Para la sujeción directa a pared, realizar dos taladros de 6mm. en las posiciones especificadas, utilizando tacos de 6mm. y tornillos $\varnothing 3,5 \times 25$ mm.





Passar los cables por el orificio dispuesto a tal efecto, y conectarlos a la regleta según los esquemas de instalación. Cerrar el teléfono tal y como muestra el dibujo. Una vez cerrado, conectar el auricular mediante el cordón telefónico y colocarlo en la posición de colgado.

Programación de los teléfonos T-540 Plus.


Localizar el microinterruptor de configuración ubicado en la parte trasera de la placa y colocar el número 2 en ON. La placa emitirá un tono indicando que ha pasado al modo de programación. En sistemas con más de una placa, realizar este procedimiento sólo en la placa principal de cada uno de los edificios.






Abrir el teléfono a programar (ver pág. 24).
 Seleccione en el microinterruptor SW1 el modo de función para el pulsador P2 (ver página 23) y a continuación presione el pulsador de programación P3.






Para indicar que el equipo está listo para la programación, la placa y el auricular del teléfono emitirán unos tonos (el led del teléfono se ilumina fijo), pudiendo establecer comunicación de audio con la placa.






Presionar el pulsador de la placa.
 En dicho instante, la placa y el auricular emitirán unos tonos (el led del teléfono parpadea lento).



Para programar el teléfono como **Principal**, pulse el botón de colgado (el led se apaga).
Cierre el teléfono.



Para programar el teléfono como **Secundario**, pulse el botón de abrepuestas P1 (el led parpadea rápido), a continuación pulse el botón de colgado (el led se apaga).
Cierre el teléfono.



Para programar el teléfono como **Secundario + Intercom.**, pulse el botón de función P2 (el led parpadea rápido), a continuación pulse el botón de colgado (el led se apaga).
Cierre el teléfono.

Cada vivienda debe tener una sola unidad principal; si existen unidades en paralelo se deberán configurar como secundarias, ya sean monitores o teléfonos.



Realizar una llamada para comprobar que el teléfono se ha programado con éxito. Programar el resto de teléfonos de la misma forma.

Finalizada la programación coloque el interruptor de programación en la posición OFF. Caso de olvidarse, la placa emitirá tonos que le advertirán que no salió del modo de programación.

Este equipo está preparado para funcionar como placa parcial en complejos residenciales con accesos generales comunes. En este tipo de instalaciones, es necesario que cada placa parcial se programe con un código de canal diferente, para permitir que los accesos generales distingan a que placa parcial deben llamar.

Para ello seguiremos los pasos que se describen a continuación.

NOTA: Para este tipo de instalaciones, dirijase al departamento técnico comercial de Golmar.



Programación de canal.




Para que la placa general entre en el modo de programación, pulsar la tecla llave seguida del código secreto de instalador (valor de fábrica 1315).

Con Placa Code Nexa, pulsar la tecla llave 3 veces seguida del código secreto instalador (valor de fábrica 2718).

Localizar el microinterruptor de configuración ubicado en la parte trasera de la placa de chalet y colocar el número 5 en ON. Ambas placas emitirán un tono indicando que ha pasado al modo de programación y la placa codificada mostrará en su pantalla el mensaje "PROGRAMACION".



Introducir el código del canal a programar (entre 1 y 250), seguido del código monitor 001 y la tecla campana. En dicho instante, ambas placas emitirán unos tonos que indican que la programación se ha realizado con éxito.





Para salir de programación, retornar el microinterruptor número 5 de la placa de chalet a OFF y pulsar la tecla "C" de la placa general.

Finalizada la programación del canal, programe los monitores/teléfonos siguiendo los pasos indicados en las páginas 13-14, 21 y 25.

Para programar el resto de las placas, repita el procedimiento indicado. NO programar nunca más de 1 placa de chalet simultáneamente.

RECUERDE: La programación del canal de la placa solo es necesaria en caso de formar parte de una instalación con placa/s general/es (ver nota).

Una o varias puertas de acceso, abrepuertas de corriente alterna y cable coaxial.



Ejemplo de conexión de equipos en cascada.

Quitar el puente del conector CN4 de todos los monitores (ver página 10), excepto en aquel en el que finaliza el recorrido del cable coaxial (no utiliza la salida).

Ejemplo de conexión de equipos en distribución.



Quitar el puente final de línea de todos los distribuidores (JP1) y monitores (CN4), excepto en aquellos en los que finaliza el recorrido del cable coaxial (no utilizan la salida).

Si su equipo sólo dispone de una placa, no tenga en cuenta la conexión hacia las otras.
 Si por el contrario tiene más de una placa, conecte las restantes tal y como muestra el esquema.



IMPORTANTE

En caso de utilizar un abrepuertas de continua sólo son necesarios 2 hilos entre alimentador y placa. Consultar conexión en pág. 31.

Tekna Plus SE
RCTK Plus



Una o varias puertas de acceso, abrepuertas de corriente alterna y par trenzado.



Ejemplo de conexión de equipos en cascada.

Quitar el puente JP1 de todos los circuitos EL562 de los monitores (ver página 10), excepto en aquel en el que finaliza el recorrido del par trenzado.



Ejemplo de conexión de equipos en distribución.

Quitar el puente final de línea de todos los distribuidores (JP1) y de todos los circuitos EL562 (JP1) de los monitores, excepto en aquellos en los que finaliza el recorrido del par trenzado (no utilizan la salida).


Si su equipo sólo dispone de una placa, no tenga en cuenta la conexión hacia las otras.
 Si por el contrario tiene más de una placa, conecte las restantes tal y como muestra el esquema.

IMPORTANTE

En caso de utilizar un abrepuertas de continua sólo son necesarios 2 hilos entre alimentador y placa. Consultar conexión en pág. 31.



Conexión de los abrepuertas.



Para abrir la puerta en cualquier momento mediante un pulsador externo, conectar el pulsador entre los bornes 'CV1' y 'CV2' de la placa, tal y como se muestra en el esquema. Esta función es especialmente útil para permitir la salida del edificio sin necesidad de llave.

Tablas de secciones.

| F.A. / Placa / Abrepuertas | Secciones hasta | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 50m. | 100m. |
| + , - , CV1 , CV2 | 1,00mm ² | 2,50mm ² |
| ~ | 1,00mm ² | 1,50mm ² |
| Placa / Monitor | 100m. | 200m. |
| - , + | 1,00mm ² | 2,50mm ² |
| A _{in} , A _{out} , A, D | 0,25mm ² | 0,25mm ² |
| V _{in+} , V _{out+} (Coaxial) | * RG-59 | * RG-59 |
| V _{in+} , V _{out+} , V _{p,d} , M _{p,d} (Par Trenzado) | CAT-5 | CAT-5 |

Características cable coaxial RG-59 B/U MIL C-17.


| * CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | VALORES |
|---|-------------------------|
| Resistencia eléctrica del conductor a 20°C Interior (vivo) Exterior (malla) | ≤ 158 Ω/Km ≤ 10 Ω/Km |
| Capacidad nominal | ≤ 67 pf/m |
| Impedancia característica | 75 ± 3 Ω |
| Velocidad de propagación | ≥ 66,6 % |

A ctivación de dispositivos auxiliares con monitores Tekna Plus SE.

La activación de dispositivos auxiliares requiere el uso de una unidad de relé SAR-12/24. Si la prestación es compartida por todos los monitores, unir el borne A1 de los mismos; si por el contrario cada monitor tiene una prestación propia, utilizar un relé SAR-12/24 para cada uno, no debiendo unir el borne A1 de los monitores.


Esta función se activa cuando se presiona el pulsador  del monitor, en cualquier momento e independientemente de la posición en la que se encuentre el auricular.

Las aplicaciones más usuales podrían ser la activación de las luces de la escalera, la apertura de una segunda puerta, ...



(*) El neutro de la alimentación de la iluminación va seriado a través de los contactos del relé SAR-12/24, el consumo máximo del elemento a conectar no será superior a 1.8A.

Para la activación de un segundo abrepuertas será preciso un alimentador FA-805 ó un transformador TF-104 si el consumo es mayor a 0,8A, utilizar las salidas \sim y \sim .



A ctivación de una segunda cámara.


La activación de una segunda cámara requiere el uso de una unidad de relé SAR-12/24 y asignar al pulsador ψ del monitor la función "activación de una segunda cámara 2C", según se describe en las págs. 8 y 16. Esta modificación inhabilita la función de intercomunicación. Si ambas funciones fuesen necesarias, asignar al pulsador ψ la función "activación de una segunda cámara 2C" y utilizar el borne 2C para activar la segunda cámara, según se describe en la pág. 8 y 16.

Para activar esta función presionar el pulsador ψ cuando el monitor esté mostrando el video de placa e independientemente de la posición en la que se encuentre el auricular.

Si la prestación es compartida por todos los monitores, unir el borne 2C de los mismos; si por el contrario cada monitor, o un grupo de ellos, tiene una cámara propia, utilizar un relé SAR 12/24 para cada uno, no uniendo el borne 2C de los distintos grupos.

Esta función se puede utilizar para activar cualquier otra cosa, tal y como se describe en el apartado de activación de dispositivos auxiliares, pero a través del borne 2C.


Las aplicaciones más usuales podrían ser vigilar los accesos al ascensor, al vestíbulo, ...



E ntrada de pulsador exterior para activación abrepuertas en el monitor Tekna Plus SE / teléfono T-540Plus:

Permite abrir la puerta durante los procesos de recepción de llamada y comunicación con la placa mediante un pulsador externo.

Con el monitor/teléfono en reposo realiza una llamada de pánico a las centrales de conserjería configuradas para recibir este tipo de llamada.



Intercomunicación entre dos puntos de la misma vivienda.


El monitor Tekna Plus SE y los teléfonos (*) T-540 Plus, incorporan de serie la intercomunicación entre dos puntos de la misma vivienda. Para habilitar esta función será necesario que:

- Uno de los equipos haya sido configurado como principal y el otro como secundario con intercomunicación, según se describe en las páginas 13 y 25. En el caso de intercomunicar un monitor con un teléfono, es recomendable que sea el monitor el configurado como principal.
- El borne INT de los equipos a intercomunicar esté unido (ver esquema adjunto).

Para intercomunicarse descolgar el auricular, una pulsación larga en el monitor Tekna Plus SE hasta escuchar un tono de confirmación llamará a todos los monitores/teléfonos de la vivienda. Para realizar la llamada de intercomunicación desde el teléfono T-540 Plus, presione el pulsador de intercomunicación; unos tonos acústicos en el auricular confirmarán que la llamada se está realizando. Si se realizan pulsaciones cortas en el monitor Tekna Plus SE, 1 pulsación llamará al monitor "principal", 2 pulsaciones llamará al "secundario 1", 3 pulsaciones llamará al "secundario 2", 4 pulsaciones llamará al "secundario 3" y 5 pulsaciones llamará al "secundario 4", este modo de llamada de intercomunicación selectiva sólo es posible con el monitor Tekna Plus SE. Sólo es operativo si no existe una llamada o comunicación en curso. Unos tonos acústicos en el auricular confirmarán que la llamada se está realizando o que la unidad llamada está en comunicación con la placa. Si durante un proceso de intercomunicación se recibe una llamada de la placa, se escucharán unos tonos acústicos en el auricular de la unidad principal, apareciendo la imagen; para establecer comunicación con la placa presionar el pulsador ⊕ de la unidad configurada como principal, o presionar el pulsador de abrepuertas si sólo se desea abrir la puerta. **Recuerde:** Este Kit permite hasta 2 monitores y un teléfono en cada vivienda sin alimentación adicional.

Los tonos de llamada reproducidos son diferentes en función del lugar desde el que se realizó la llamada, lo cual permite al usuario distinguir su procedencia.

Recuerde: Si en la misma vivienda hay también monitores Tekna Plus o teléfonos T-540 Plus, los monitores Tekna Plus SE deben configurarse como "Intercom con monitores Tekna Plus", ver página 16. Este modo de configuración no permite la intercomunicación selectiva a los diferentes monitores/ teléfonos de la vivienda, al pulsar el botón de intercomunicación todos los monitores/ teléfonos de la vivienda recibirán la llamada.



* **IMPORTANTE:** El teléfono T-540 Plus debe estar configurado con el microinterruptor SW1 en el modo de función 'intercomunicación' (ver página 23).


Aktivación de dispositivos auxiliares con teléfonos T-540Plus.

En primer lugar el teléfono T-540Plus debe estar configurado con el microinterruptor SW1 en el modo de función 'salida PA' (ver página 23).

La activación de dispositivos auxiliares requiere el uso de una unidad de relé SAR-12/24. Si la prestación es compartida por todos los teléfonos T-540Plus, unir el borne 'PA' de los mismos; si por el contrario cada teléfono tiene una prestación propia, utilizar un relé SAR-12/24 para cada uno, no debiendo unir el borne 'AP' de los teléfonos.

Esta función se activa cuando se presiona el pulsador **AUX** del teléfono, en cualquier momento e independientemente de la posición en la que se encuentre el auricular.

Las aplicaciones más usuales podrían ser la activación de las luces de la escalera, la apertura de una segunda puerta, ...




(*) El neutro de la alimentación de la iluminación va seriado a través de los contactos del relé SAR-12/24, el consumo máximo del elemento a conectar no será superior a 1.8A.

Pulsador para recepción de llamadas desde la puerta del rellano.

El monitor Tekna Plus SE y los teléfonos T-540 Plus y T-540 Uno SE, incorporan de serie la recepción de llamada desde la puerta del rellano. Esta prestación permite ahorrar el uso de un timbre, colocando un pulsador entre los bornes 'HZ-' y 'HZ+' del monitor o del teléfono.

Los tonos de llamada reproducidos son diferentes en función del lugar desde el que se realizó la llamada, lo cual permite al usuario distinguir su procedencia. Si durante una conversación con la placa se produce una llamada desde la puerta del rellano, unos tonos en el auricular advertirán de esta circunstancia.



- ⇨ No funciona nada.
 - ☞ Comprobar que la tensión de salida del alimentador entre los bornes 'L' y '+' es de 17,5 a 18,5Vc.c. Si no es así, desconecte el alimentador de la instalación y vuelva a medir la tensión. Si ahora es correcta, es que hay un cruce en la instalación. Desconecte el alimentador de la red y revise la instalación.
 - ☞ Comprobar que el terminal 'D' no está cortocircuitado con los terminales 'L' ó '+'.
☞ Comprobar que el terminal 'D' no está cambiado por el 'A' en algún tramo de instalación.
- ⇨ Volumen de audio inadecuado.
 - ☞ Ajustar los niveles de audición tal y como se muestra en la página 6. En caso de acoplo, reducir el volumen hasta que desaparezca. Si el acoplo sólo desaparece con los ajustes al mínimo, es posible que exista otro problema.
- ⇨ Acoplamiento de audio persistente.
 - ☞ Comprobar que el borne 'A' no está cortocircuitado con ningún otro borne y que se encuentra correctamente conectado.
- ⇨ No se realiza la función de apertura de puerta.
 - ☞ Recuerde que esta función sólo está activa durante los procesos de llamada y comunicación.
 - ☞ Compruebe la posición del puente JP1 situado en la parte trasera de la placa (ver pág. 5).
 - ☞ Revise que la conexión se ha realizado de acuerdo al tipo de abrepuertas instalado (ver pág. 31).
 - ☞ Realice un cortocircuito entre los terminales 'CV1' y 'CV2' de la placa; en dicho instante deberían haber 12Vc.c. o c.a. (dependiendo de la configuración de la placa, ver pág. 31) entre los terminales del abrepuertas. En caso afirmativo compruebe el estado del abrepuertas.
- ⇨ El abrepuertas permanece constantemente activado.
 - ☞ Si utiliza abrepuertas de corriente alterna, revise la conexión del mismo siguiendo el esquema mostrado en la página 31.
- ⇨ No se puede programar el equipo.
 - ☞ Compruebe que el número 2 del microinterruptor de configuración se encuentra en la posición ON (ver página 5), y que la secuencia de programación es la correcta (págs. 13-14, 21 y 25).
 - ☞ Comprobar que el borne 'D' no está cortocircuitado con ningún otro borne.
- ⇨ Algún monitor (teléfono) no recibe llamadas.
 - ☞ Recuerde que en cada vivienda debe haber un terminal programado como principal, pero sólo uno. Compruebe que el terminal está bien programado y encendido.
 - ☞ Compruebe que el monitor o teléfono programado como principal está encendido.
- ⇨ No aparece la imagen en el monitor.
 - ☞ Compruebe que el número 4 del microinterruptor de configuración se encuentra en la posición OFF (ver pág. 5).
 - ☞ Compruebe la correcta conexión del cable coaxial o par trenzado, guíese de los esquemas de las páginas 27 a 30.
- ⇨ La imagen aparece distorsionada o con falta de viveza.
 - ☞ Compruebe la correcta conexión del cable coaxial o par trenzado, guíese de los esquemas de las páginas 27 a 30, preste especial atención a la correcta polaridad de los hilos.

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Seguridad eléctrica **2006/95/CEE** y la Compatibilidad Electromagnética **2004/108/CEE**, así como con la ampliación en la Directiva del Mercado CE **93/68/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electrical Safety **2006/95/ECC**, Electromagnetic Compatibility **2004/108/ECC**, and as amended for CE Marking **93/68/ECC**.*



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.